

程序 10-3 linux/kernel/chr_drv/serial.c

```
1  /*
2  *  linux/kernel/serial.c
3  *
4  *  (C) 1991 Linus Torvalds
5  */
6
7 /*
8 *      serial.c
9 *
10 * This module implements the rs232 io functions
11 *     void rs_write(struct tty_struct *queue);
12 *     void rs_init(void);
13 * and all interrupts pertaining to serial IO.
14 */
15
16 #include <linux/tty.h>    // tty 头文件，定义了有关 tty_io，串行通信方面的参数、常数。
17 #include <linux/sched.h>   // 调度程序头文件，定义了任务结构 task_struct、任务 0 数据等。
18 #include <asm/system.h>    // 系统头文件。定义设置或修改描述符/中断门等的嵌入式汇编宏。
19 #include <asm/io.h>        // io 头文件。定义硬件端口输入/输出宏汇编语句。
20
21 #define WAKEUP_CHARS (TTY_BUF_SIZE/4) // 当写队列中含有 WAKEUP_CHARS 个字符时就开始发送。
22
23 extern void rs1_interrupt(void);      // 串行口 1 的中断处理程序 (rs_io.s, 34 行)。
24 extern void rs2_interrupt(void);      // 串行口 2 的中断处理程序 (rs_io.s, 38 行)。
25
26 static void init(int port)
27 {
28     outb_p(0x80, port+3); /* set DLAB of line control reg */
29     outb_p(0x30, port);   /* LS of divisor (48 -> 2400 bps */
30     outb_p(0x00, port+1); /* MS of divisor */
31     outb_p(0x03, port+3); /* reset DLAB */
32     outb_p(0x0b, port+4); /* set DTR, RTS, OUT_2 */
33     outb_p(0xd, port+1);  /* enable all intrs but writes */
34     (void)inb(port);     /* read data port to reset things (?) */
35 }
36
37 void rs_init(void)
38 {
39     // 下面两句用于设置两个串行口的中断门描述符。rs1_interrupt 是串口 1 的中断处理过程指针。
```

```

// 串口 1 使用的中断是 int 0x24，串口 2 的是 int 0x23。参见表 2-2 和 system.h 文件。
39     set_intr_gate(0x24, rs1_interrupt); // 设置串行口 1 的中断门向量(IRQ4 信号)。
40     set_intr_gate(0x23, rs2_interrupt); // 设置串行口 2 的中断门向量(IRQ3 信号)。
41     init(tty_table[64].read_q->data); // 初始化串行口 1(.data 是端口地址)。
42     init(tty_table[65].read_q->data); // 初始化串行口 2。
43     outb(inb_p(0x21)&0xE7, 0x21); // 允许主 8259A 响应 IRQ3、IRQ4 中断请求。
44 }
45 /*
46 */
47 * This routine gets called when tty_write has put something into
48 * the write_queue. It must check whether the queue is empty, and
49 * set the interrupt register accordingly
50 *
51 *      void _rs_write(struct tty_struct * tty);
52 */
53 void rs_write(struct tty_struct * tty)
54 {
    // 如果写队列不空，则首先从 0x3f9（或 0x2f9）读取中断允许寄存器内容，添上发送保持寄存器
    // 中断允许标志（位 1）后，再写回该寄存器。这样，当发送保持寄存器空时 UART 就能够因期望
    // 获得欲发送的字符而引发中断。write_q.data 中是串行端口基地址。
55     cli();
56     if (!EMPTY(tty->write_q))
57         outb(inb_p(tty->write_q->data+1) | 0x02, tty->write_q->data+1);
58     sti();
59 }
60

```
